



# **Snelstartgids voor Easy4ip vandalismebestendig Wi-Fi Dome - camera**


# 1 Inhoud




Camera × 1



Schroeven × 1




QSG × 1



Montageoverzicht × 1

## 2 Kenmerken van het product




Afbeelding 2-1

Raadpleeg het volgende blad voor meer informatie over het apparaat.

SN	Naam
<input type="checkbox"/>	Domekap
<input type="checkbox"/>	Domebehuizing
<input type="checkbox"/>	Netwerkpoort
<input type="checkbox"/>	Stroomaansluiting

Blad 2-1



Afbeelding 2-2

Raadpleeg het volgende blad voor meer informatie over elke onderdeel.

SN	Naam
<input type="checkbox"/>	Draadloze antenne
<input type="checkbox"/>	Waterdichte ring
<input type="checkbox"/>	Toets herstellen/WPS
<input type="checkbox"/>	Slot voor micro-SD-kaart
<input type="checkbox"/>	Lampje 1
<input type="checkbox"/>	Lampje 2

Blad 2-2

**Opmerking:**

Om de camera te resetten, houdt dan voor 10 seconden de reset knop ingedrukt totdat het lampje uitgaat.

één keer kort indrukken voor WPS.

Raadpleeg het volgende blad voor meer informatie over de status van het lampje.

Status indicatielampje	Status apparaat
Rood lampje aan	Bezig met opstarten
Langzaam knipperend groen lampje	Opstarten voltooid, wacht op Wi-Fi-config, activeer slimme config-status
Snel knipperend groen lampje	Slimme Wi-Fi-config in behandeling, inclusief WPS, managementframe, enz.
Groen lampje aan	Wi-Fi-verbinding geslaagd, normale werking.
Langzaam knipperend rood lampje	Netwerkverbinding mislukt of verbreking na gelukke netwerkverbinding.
Snel knipperend rood lampje	Storing apparaat, opstarten mislukt; alarm of storing SD-kaart

Blad 2-3

## 3 Bediening via Easy4ip APP

### Stap 1

Zet het apparaat aan met behulp van de voedingsadapter.

### Stap 2


Verbind uw smartphone met uw Wi-Fi-netwerk. Scan de QR-code van “Easy4ip APP” op de verpakking en download en installeer de Easy4ip APP.

### Stap 3

Open de Easy4ip APP (neem IOS als voorbeeld), tik op login om in te loggen op de app (Registreer in geval van eerste gebruik).

### Stap 4

Tik op “+” om apparaten toe te voegen.



Afbeelding 3-1

### Stap 5


Kies “Draadloos (Wireless)”.



Afbeelding 3-2

**Stap 6**


Geef de camera een naam en scan de QR-code op de camera.



Afbeelding 3-3

**Stap 7**


Voer het Wi-Fi-wachtwoord in.



Afbeelding 3-4

## Stap 8

Wacht 60 seconden tot de Wi-Fi-verbinding voltooid is.



Afbeelding 3–5

**Opmerking:** Als u het Wi-Fi-sigitaal wilt wijzigen, dient u de camera terug te zetten in de fabrieksinstellingen en stappen 5-8 te herhalen;



## 4 Bediening via DMSS APP

### Stap 1


Zet het apparaat aan met behulp van de voedingsadapter.

### Stap 2

Verbind uw iPhone (of Android telefoon) met een Wi-Fi-sigitaal.

### Stap 3


Open DMSS Lite gedownload uit de APP Store (of de Playstore) en kies "Apparaatbeheer (Device Manager)".



Afbeelding 4-1

### Stap 4


Klik op "+" en kies "Wi-Fi-configuratie (WiFi configuration)".



Afbeelding 4-2

### Stap 5


Voer een apparaatnaam in en scan de QR-code op de camera. Klik vervolgens op “volgende (next)”.



Afbeelding 4-3

### Stap 6


Voer het Wi-Fi-wachtwoord in en klik op “volgende (next)”.




Afbeelding 4-4

**Stap 7**


Verbinding voltooid.



Afbeelding 4-5



Afbeelding 4-6




Afbeelding 4-7

## 5 Installatie van het apparaat

### Belangrijk

Zorg er voor het installeren voor dat de camera geplaatst wordt op een plek waar 3x zijn gewicht kan worden ondersteund.



Afbeelding 5-1

### **Stap 1**

Gebruik de binnenste inbussleutel in het zakje met accessoires om de domebehuizing te openen door de drie binnenste zeskantbouten op de behuizing los te draaien.

### **Stap 2**

Haal het montageoverzicht uit het zakje met accessoires en plak deze op het plafond of aan de muur, afhankelijk van de behoeften van uw bewakingsgebied.

### **Stap 3**

Zoek de kruisjes op het overzicht en boor drie gaten voor de plastic expanderbouten op het montagevlak en steek de expanderbouten in de gaten. Zet deze drie bouten stevig vast.

Opmerking:

- Als de gebruiker de kabel uit de top van het montagevlak trekt, dient u overeenkomstig het montageoverzicht een uitgangsgat te boren voor het montagevlak.
- Als de gebruiker de kabel uit de kabelkanaalzijde trekt, dient deze door het U-vormige kanaal op het voetstuk van de dome te gaan en vanuit het uitgangsgat aan de zijkant van het voetstuk eruitgehaald te worden.

### **Stap 4**

Verstel het montagevoetstuk van het apparaat naar de juiste positie en trek de kabel via het uitgangsgat naar het montagevlak. Zorg ervoor dat de richting van het TOP-teken overeenkomt met die op het montageoverzicht. Lijn de drie schroefgaten in het voetstuk van het apparaat uit met de drie

plastic expanderboutgaten in het montageoverzicht. Zet de drie zelftappende schroeven stevig vast in de drie plastic expanderbouten. Bevestig de behuizing van de dome op het montagevlak.

### **Stap 5**

Houd beide zijden van de onderkant van de rotatiebeugel vast met uw handen, draait horizontaal langs de as en verstel de lens in horizontale richting naar de aangeduide positie. Houd de decoratiekap van het lampje vast met uw handen en draai en verstel de lens in verticale richting naar aangewezen positie. U kunt de bevestigingsschroeven aan beide zijden van de beugel eerst losmaken als deze te strak zitten om te verstellen (alleen losmaken, niet demonteren), de lens vervolgens verstellen en na het verstellen de bevestigingsschroeven vastdraaien. Houd de decoratiekap van het lampje vast met uw handen, draait horizontaal langs de as en verstel het beeld van de lens naar de aangeduide positie. Bereik van de lens: verticaal ( $0^{\circ}\sim+64^{\circ}$ ), horizontaal ( $0^{\circ}\sim+355^{\circ}$ ), beeldrotatierichting ( $0^{\circ}\sim+355^{\circ}$ ).

Opmerking:

Wanneer het apparaat verticaal naar  $64^{\circ}$  draait, let dan op de beeldrotatierichting om te vermijden dat de buitenste kap infrarood licht blokkeert en het infrarood effect beïnvloed.

**Opmerking:**

- **Deze snelstartgids is uitsluitend bedoeld voor referentie. Er kunnen kleine verschillen voorkomen in de gebruikersinterface.**
- **Alle hier beschreven ontwerpen en software zijn onderworpen aan wijzigingen zonder voorafgaande schriftelijke mededeling.**
- **Alle genoemde handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.**
- **Indien er sprake is van onduidelijkheid of controverse, verwijzen wij u door naar onze laatste verklaring.**
- **Bezoek onze website of neem voor meer informatie contact op met uw lokale leverancier van de camera.**